複数図面に描かれている表題欄を一括で編集します。図面を開くことなく表題欄の修正が可能です(SXF Ver.3 の仕様に 基づいた表題欄情報が付いているものに限ります)。

1.全ての図面を閉じてください。 [ファイル]-[表題欄一括編集]をクリックします。

2.「表題欄一括編集」ダイアログが開きます。

[ファイル選択]をクリックします。

ファイル(E)	朱書き(D)	ユーザー(U)	システム(<u>S</u>)
新規作) 開く(<u>O</u>)	戎(<u>N</u>)		Ctrl+N Ctrl+O
外部入! 外部入:	出力設定 カΦ		*
ファイル1 その他 表題欄・	→括編集	>	

無対象回義25年の25年後後	04488889				
5: [30076] 2/8/2/2	加強 使用因数名 国主交通者(平成16年6月),655 参照				
	[Estato 14 [-]				
	D \$75 OI\$				
	□ 184 OI\$				
	日 昭約2.9 パ				
	D 22562 (0				
	0 00000000				
	□ R# 1/10				
	0.054 2002				
	☐ #2:00.0				
	III 10081 2				
「新村会田園ンバの美聞僧後期					
도도 가슴한힘) 시작 유모에서 해 11 (孝王) 고 또 진 (다이전구) (○荷山) (四南山) (四南五)	INDER 2005 27 545 548 548 548 548				

3.[BV Finder] が表示されます。 [Shift]または[Ctrl]キーを押しながらファイルをクリックし ます。これで複数のファイルを選択できます。 選択が終了したら、[開く]ボタンをクリックします。

STREETS NO.						
No. 1 am 1					1	e carità
						Contraction of the
NAS INGONO TO TOTAL	18.50	And Inch.	10000	We like	1 (THE AVE	Lada
5-14 T-35 7-35 CI	12.4 Million		THE REAL PROPERTY AND	THE A STUDY A	Long to the	22.18
6-9-7-217-0200	2/7784T	\$*0.84%	184-8001917	20425-01119-51	18.8- Sec.	Barren .
I O Serie	0.21.0	271,602	1855087-01503	2006-0591818-59	017-1-38s	143114534
	112.7.4	715 752	2905-287 0 1525	2014 2014 10 10 51	2.7 304.	THE SEA
COTERSHIPS -	7.245	10.00	100000-01002	2. B. A. MILLES	21	Deleter and
	If the	80.355	PROPERTURAL	SHACIPLE.	4.1- yes	1243-244
日本におり本田会議とリス						10100
CALCUTOR BP-1347						
De/T0/90						
SPE .						
8 2 22						
Contraction and Contraction						
POT COLUMN						_
0 0 91.2-						
Crithy Ta -						
+T-0						
A C ##000000055						
○ 通貨管盤データス構成						
Center.						
A CONFERENCE AL						
2 L				_		-
dia ma	91-92					
TAS IN	1010	chief.				
	RUN-	bio nerts				
						T RC540 [

4.「編集対象図面ファイルのファイル情報欄に選択したファ イルが表示されます。 「編集対象図面ファイルの表題欄情報」に選択したファ

イルの表題欄情報が表示されます。

朱井県 小 家	1日日か(4の)か/ 1122/4	1.01.65	1120	96	8.88.98.968 8. 0. 000 (0. 000)	a (<u>3+24</u> 4()	COLORE A D. DAT	+= 1
	Hots 147 長期 Hots 147 氏 Hots 147 Hots 147 K Hots 147 K	** 単 マイ0(123072_0) ** 単 マイ0(123072_0) F 体型 本 4 (4,4,0072_5) * 日 * 単 本 5 (4,0072_5) * 日 * 単 本 5 (4,0072_5) * 単 単 単 本 5 (4,0072_5) * 単 単 本 5 (4,0072_5) * 単 単 本 5 (4,0072_5) * 単 単 単 本 5 (4,0072_5) * 単 単 単 単 本 5 (4,0072_5) * 単 単 単 単 単 年 5 (4,0072_5) * 単 単 単 単 単 年 5 (4,0072_5) * 単 単 単 単 1 (4,0072_5) * 単 単 1 (4,0072_5) * ■ 1 (4	1 0+ J 7 3+-J 9+-J 3+-J 3+-J			区 〇丁季 〇丁季 パ パ り う う う う う う う う う う う う う		
88719	nin - 160 an	8 (V 14) 28						
No 36	第名 工事合 000 000 000 第名 平点 一般地 5)	3.山間朝時計 に頃続計変符 戸頃続計変符 戸頃読計変符 中間の口目町公共下約 年間、口口町公共下約 すだ、口口町公共下約 耳、亀山安康林	1:	<u>其前之分</u>	<u>に加ら</u> 起き構文門配約 程を作用 程を作用 構え一般回 約、2~10回20号 三世県安安安天)	国(その1) - 縦動回 17ジネール構造団 専門人平王県地内	1 2 6 6 0 - 0 - 9 F - 0 0 - 0 - 9 F - 0 8	161-1 161-8

5.個別変更ができます。

「編集対象図面ファイルの表題欄情報」にある行をクリックします。ここでは「縮尺」の数字をクリックします。 「尺度の入力」ダイアログが開きます。数値を修正します。

No	尺度		
1	1:50		

6.数値を右クリックすると尺度の追加ができます。

No 尺度		
1 1:50		
	DUBAG 0	
	1	
ОК	1 ++>>tw	

7.すでに複数行の場合、右クリックすると追加及び削除が できます。

て度()	јал		×
No	尺度		
1	1:50		
2	1:100	道加 削除	
	OK .	4+)tl	

8.[自動採番]をクリックすると「編集対象図面ファイルのフ ァイル情報」に読み込まれたファイルの順番に従って図 面番号に連番が打たれます。

「編集対象図面ファイルのファイル情報」の順番は[行/ 上移動]、[行/下移動]、[行/削除]ボタンで修正しま す。

	行/上 編集┆	移動 行/下移動 行/削除 す象図面ファイルのファイル情報	
L	No	選択ファイル	ファイルタイプ
	1	D:¥BV¥3_D3RS001Z.BVF	BV-J
L	2	D:¥BV¥5_D0SS001Z.BVF	BV-J
	3	D:¥BV¥D0AL001Z.BVF	BV-J
	4	D:¥BV¥D0GS001Z.BVF	BV-J
	5	D:¥BV¥D0PF001Z.BVF	BV-J
	6	D:¥BV¥D0VS001Z.BVF	BV-J
	7	D:¥BV¥S1PL0010.BVF	BV-J



9.一括変更を行います。

[参照]ボタンをクリックして一括変更の基となる表題欄 が記述されているファイルを読み込みます。 「参照表題欄情報」に表題欄情報が読み込まれます。 一括変更する項目にチェックを入れます。 「値」を入力します。 [反映]ボタンをクリックします。

反映	反映 参照図面名 国土交通省(平成16年6月).BVF 参照				
反映	項目				
	事業名	OIÐ			
✓	工事名				
	契約区分	JA			
	図面名	OM			
	図面番号	1			
	図面総数	50			
	図面種別	0			
	尺度	1/100			
	作成年	2003			
	作成月	12			
	作成日	18			
	受注会社名	〇会社			
	举注事業者名	○事業所			

10.チェックした項目が一括変更します。



11.[ファイル更新]ボタンをクリックします。 表題欄が修正され、上書き保存します。 「バックアップを作成する」にチェックを入れると、ファイ ル名に".BAK"の拡張子が付いた状態で同じフォルダ 内に元ファイルも保存します。

